

# UTILISATION

Tableau des commandes

T1	T2	T3	T4	L
	1	2	3/i	

TOUCHE	FONCTIONS
<b>T1</b> Moteur	Coupe le moteur.
<b>T2</b> Vitesse	Démarre le moteur à la première vitesse. Touche allumée fixe.
<b>T3</b> Vitesse	Démarre le moteur à la deuxième vitesse. Touche allumée fixe.
<b>T4</b> Vitesse	Appuyée brièvement, elle démarre le moteur à la troisième vitesse. Touche allumée fixe.  Appuyée pendant 2 secondes. Touche clignotante.  Elle démarre la quatrième vitesse avec une temporisation de 6 minutes, après lesquelles le moteur retourne à la vitesse précédemment programmée. Fonction indiquée pour faire face aux pointes d'émission de fumées de cuisson
<b>L</b> Lumière	Branche et débranche l'éclairage. Touche allumée fixe.