

UTILIZZO DEL SISTEMA DI ALLARME PRECISIO

Modalità principali

Il sistema PRECISIO dispone di **due modalità principali**:

1. Modalità Sorveglianza

- L'allarme monitora la piscina e l'indicatore **lampeggia velocemente in verde**.
- Se un corpo di **6 kg o più** cade in acqua, la sirena (100 dB) si attiva.

2. Modalità Balneazione

- Il sistema è temporaneamente disattivato e l'indicatore **lampeggia velocemente in rosso**.
- Si riattiva automaticamente dopo **circa 10 minuti**, una volta che l'acqua si è calmata.
- In questa modalità, **nessun allarme** verrà attivato in caso di caduta.
- **Non lasciare mai la piscina incustodita quando questa modalità è attiva!**

Attivazione della modalità balneazione

- Inserisci il tuo **codice personale** (predefinito: 1234).
- L'indicatore lampeggia **rosso** e viene emesso un segnale acustico grave.

Riattivazione automatica

- Dopo il bagno, l'allarme si riattiva automaticamente quando l'acqua è calma (circa 10 minuti).
- Viene emesso un **bip** e l'indicatore torna a **lampeggiare in verde**.

Riattivazione manuale

- Premi **due volte un qualsiasi pulsante** sulla tastiera.
- Se l'acqua è ancora troppo agitata, viene emesso un segnale acustico grave e la riattivazione viene ritardata.
- **Assicurati che l'acqua sia calma prima di riattivare la sorveglianza.**

Spegnimento totale dell'allarme

- Per spegnere completamente l'allarme (ad esempio, per sostituire le batterie), inserisci la sequenza: **3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4**.

Cambio del codice confidenziale

- Inserisci la sequenza: **3 + 4 + 1 + 2**, quindi il tuo **nuovo codice a 4 cifre**.
- Un **bip lungo** conferma la modifica.

Ripristino del sistema

- Riporta le impostazioni di fabbrica (utile in caso di dimenticanza del codice).
- Inserisci la sequenza: **3 + 4 + 1 + 1**.

Sostituzione delle batterie

- Utilizza **4 batterie alcaline LR20** (Duracell PC1300 o MN1300).
 - Sostituiscile **non appena viene emesso il segnale di batteria scarica**.
 - **Non usare batterie ricaricabili.**
-

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Supervisione e vigilanza

- **La supervisione attiva dei bambini è essenziale.**
- **Delega un adulto responsabile** per sorvegliare la piscina.
- Impedisci ai bambini di accedere alla piscina senza supervisione.
- Non lasciare mai **giocattoli galleggianti nella piscina** in assenza di un adulto.
- Insegna ai tuoi bambini **a nuotare il prima possibile.**
- Tieni una **ciambella di salvataggio e un'asta di soccorso nelle vicinanze.**
- Evita di correre o di giocare pericolosamente intorno alla piscina.
- **Non tuffarti** se la profondità dell'acqua è inferiore a 1,80 m.

Cosa fare in caso di allarme

- L'allarme segnala un pericolo, richiedendo un **intervento rapido (<3 minuti)**.
- **Se suona il segnale di guasto, intervieni immediatamente** per riparare l'allarme.
- Durante la riattivazione automatica, un adulto **deve rimanere vicino alla piscina.**

Precauzioni meteorologiche

- In caso di **forte vento o temporali**, l'allarme potrebbe attivarsi erroneamente.
- Neve e ghiaccio possono **impedire il corretto funzionamento** dell'allarme.
- Durante l'inverno, scegli tra:
 - **Mantenere la piscina piena e utilizzare un sistema di svernamento attivo.**
 - **Disattivare e conservare** l'allarme se è presente un altro sistema di sicurezza.

Numeri di emergenza da ricordare

- **Vigili del Fuoco (Francia): 18**
- **Servizi di emergenza (SAMU) (Francia): 15**
- **Numero di emergenza europeo: 112**
- **Centro antiveneni:** (Inserisci il numero locale)

⚠ Attenzione! Un bambino può annegare **silenziosamente in pochi minuti**. Una **supervisione costante** è il modo più efficace per prevenire incidenti.